




CAME KEY

ВАШ НОВЫЙ
РАБОЧИЙ
ИНСТРУМЕНТ.

CAME

CAME.COM





Настройка системы может занимать много времени и нередко выполняется в некомфортных условиях (например, на коленях под сильным дождем).

Благодаря CAME KEY, появляется возможность настройки через удобный большой экран (например, смартфона) всех функций оборудования.

Доступны полные наименования функций на русском языке и режим быстрой настройки.

Традиционные методы настройки постепенно уступают место более современным и удобным.

Воспользуйтесь инструментом нового поколения.



CAME KEY ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключите CAME KEY к плате и загрузите бесплатное приложение CAME SETUP на ваш смартфон. После подключения CAME KEY к смартфону или планшету по Wi-Fi вы сможете:

- быстро настроить любые функции в блоке управления;
- обновить прошивку платы;
- быстро запрограммировать радиопульты с помощью QR-кода;
- изменять настройки команд пользователей;
- создавать резервную копию настроек в облаке CAME или на своем устройстве;
- видеть состояние входных контактов от устройств безопасности;
- быстро изменить временные установки, например время автоматического закрывания.

Приложение CAME SETUP доступно в:



РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ




Благодаря CAME KEY и приложению CAME SETUP, специалист по монтажу оборудования может легко задавать параметры работы автоматики непосредственно на месте при помощи смартфона или планшета, не используя интернет.

Приложение CAME SETUP доступно на семи языках для Android и iOS (включая русский) и позволяет установщику управлять оборудованием клиента, настраивать передатчики, копировать либо восстанавливать все настройки, а также информацию о брелоках пользователей.

Всю информацию можно легко восстановить через смартфон или планшет в любое время.

CAME KEY обеспечивает возможность сохранения всех настроек в Cloud CAME даже в тех системах, где шлюз CAME Connect еще не установлен.



СОВМЕСТИМОСТЬ

Все новейшие системы автоматики CAME оснащены платой с разъемом, предназначенным для CAME KEY. Кабель с адаптером, поставляемый в комплекте с CAME KEY, обеспечивает совместимость почти со всеми остальными системами автоматики (совместим с платами с RSE-разъемом).

ПРИЛОЖЕНИЕ SETUP

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

С приложением CAME SETUP, установщики получают доступ к функции быстрой настройки, благодаря которой появляется возможность быстро и просто настраивать конфигурацию системы, а также программировать дополнительные устройства и устройства безопасности. Речь идет о процедуре стандартной установки, состоящей из семи простых этапов. Специалисту необходимо следовать инструкциям на своем смартфоне без необходимости выполнять какие-либо действия непосредственно на приводе, нужно только быть в зоне действия WiFi сети, создаваемой CAME KEY.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для упрощения процедуры настройки и технического обслуживания, в приложении можно получить доступ к журналу обнаруженных ошибок и странице с информацией о количестве выполненных рабочих циклов.


УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Приложение CAME SETUP дает возможность управлять настройкой радиопередатчиков и пользователей, подающих команды с помощью клавиатуры или считывателя. Приложение также позволяет контролировать работу устройств безопасности – специальная функция, предназначенная для полной диагностики системы, которая отображает состояние цифровых входов системы и список возможных ошибок для каждого устройства.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

При наличии обновления прошивки, будет достаточно подключить CAME KEY к плате и без проблем обновить систему.


Кроме того, в случае возникновения неисправности, в результате которой потребуется повторно настроить конфигурацию всей системы, установщик сможет легко восстановить все ранее установленные параметры, благодаря функции резервного копирования настроек.



Настройка функций



Программирование пользователей



Управление типами команд пользователей



Состояние устройств безопасности



Управление пользователями

© CAME SPA - 2019 - RU

CAME оставляет за собой право на внесение изменений в этот документ в любое время. Полное или частичное воспроизведение запрещено.

CAME в России

Центральный офис

115088, Москва, Южнопортовый 2-й
проезд, д.20А, строение 2
тел.: +7 (495) 739-00-69
www.camerussia.com
www.came.com

Балашиха

143912, г. Балашиха,
Западная коммунальная зона,
ш. Энтузиастов, владение 2А.
тел.: +7 (495) 739-00-69

Санкт-Петербург

198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д.57
тел.: +7 (812) 607-40-01

Казань

420021, г. Казань,
ул. Ватутина, д. 29
тел.: +7 (843) 204-61-64

Новосибирск

630029, г. Новосибирск,
ул. Моторная, д.18
тел.: +7 (383) 335-07-70

Краснодар

350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д. 240/1
тел.: +7 (861) 279-01-44

Екатеринбург

620137, г. Екатеринбург,
ул. Данилы Зверева, д. 31, Д
тел.: +7 (343) 311-12-35



CAME

CAME – один из лидеров среди международных поставщиков интегрируемых технологических решений для систем автоматики, используемых в жилой, общественной и городской среде, на основе которых создаются «умные» пространства для благополучия людей.

→ АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

→ ВИДЕОДОМОФОНИЯ

→ СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

→ УМНЫЙ ДОМ

→ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

→ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

→ ГАРАЖНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

→ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

→ ТУРНИКЕТЫ И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

→ БЛОКИРАТОРЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРИМЕТРА